

NMAX への流用方法

※ご使用には、細いマイナスドライバー等でカプラー内の端子のロックを解除し、コードを差し替える必要があります。

Dr.LAMP NMAX 配線図 WIRING DIAGRAM

L1003

- 図を参考に配線を行ってください。
- Dr.LAMP ハーネスをマーカーランプ（ポジションランプ）2P カプラーに割り込ませます（DC12V 電源への接続）。カプラーはフロントカウル内にあります。
- Dr.LAMP ハーネスのウインカー割り込み用 2P カプラー（4 つ全て）内の端子を全て差し替えてから、左右ウインカーの 2P カプラーにそれぞれ割り込ませます。カプラーはフロントカウル内にあります。

→ 予備の DC12V 電源

----- 車体のコード

— Dr.LAMP のコード

